

USB 3.0 Flash Drive Gebruikershandleiding

www.apacer.com

Inhoudstabel

1. Overzicht	.2
2. Lezen alvorens dit toestel te gebruiken	2
3. Product Kenmerken	3
4. Systeem ondersteuning	.3
5. Aan De Slag	.3
6. Het apparaat ontkoppelen	5
7. Het apparaat formatteren onder Windows	.5
8. Het apparaat formatteren onder Mac OS	9

1. Overzicht

Bedankt voor het aanschaffen van onze USB 3.0 Flash Drive. Dit draagbaar opslagmedium voldoet aan de laatste Super Speed USB 3.0 standaarden, het levert een ultieme sprong op lees en schrijfgebied, met een snelheid op tot 5Gbps, en het is ook compatible met de USB2.0 specificatie. Steek het apparaat in een beschikbare USB poort op elke computer en de overdracht van gegevens en bestanden, zoals hoge definitie video's, enorme audiobestanden en hoge resolutie afbeeldingsbestanden over verschillende platforms kan snel en soepel worden verricht.

2. Lezen alvorens dit toestel te gebruiken

Controleer of uw computersysteem USB specificatie revision 3.0/2.0 ondersteunt. Deze USB 3.0 Flash Drive functioneert in USB 2.0 modus als de hardware of het besturingssysteem van uw computer geconfigureerd is om te werken op USB 2.0 overdrachtsmodus.

Om de USB 3.0 overdrachtssnelheid te kunnen gebruiken, is deze Apacer flash drive vereist om te kunnen werken met de USB3.0 interface en relevante drivers. Voor vragen of uw computer kan functioneren met USB 3.0 of niet, moet u de gebruikershandleiding of de provider van uw computersysteem raadplegen.

Ontkoppel nooit het apparaat wanneer het werkzaam is, dit kan een programma storing veroorzaken. Voor het veilig verwijderen van de USB 3.0 Flash Drive, gebruik de "Safely Remove Hardware" (Hardware veilig verwijderen) methode alvorens het apparaat van de computer te ontkoppelen. Klik met rechts op het bijgesloten hardware icoon, diegene met de groene pijl. Het bericht "Safely Remove Hardware" (Hardware veilig verwijderen)is dan te zien.

Het feitelijke, bruikbare geheugen van dit apparaat is minder dan wat is aangegeven op de verpakking. Dit komt omdat kleine discrepanties in bestandsformaten en algorithmes afwijken in verschillende besturingssystemen. Als toevoeging, een klein portie geheugen is gereserveerd voor systeembestanden en data sector voor een stabiele uitvoering. Maak regelmatig een back-up van uw gegevens, via een computer of een ander opslagmedium. Apacer neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor gegevensverlies of schade tijdens de uitvoering.

3. Product Kenmerken

Compatibel met Super Speed USB 3.0 standaard specificatie Ook compatible met USB specification revision 2.0 Echte "plug & play" verbinding ondersteunt hot swapping functie Direct werkzaam via USB poort; geen externe voeding vereist.

4. Systeem ondersteuning

Windows XP/Vista/7/8 or later Linux Kernel: 2.6.x or later Mac OS 10.4.x or later

5. Aan De Slag

Steek het apparaat in een beschikbare USB 2.0/3.0 poort van de computer en het apparaat zou automatisch herkend moeten worden.



Dit figuur geeft een referentie van een verbinding weer met een laptop.



Uw computer zal het apparaat ontdekken en het bijgesloten hardware icoon (diegene met de groene pijl vanboven) zal verschijnen. Het "Found New Hardware" (Nieuwe Hardware gevonden) bericht kan verschijnen.

🤨 Found New Hardware 🗙

Het Removable schijf (de naam hangt af van het besturingssysteem) icoon is nu zichtbaar op "My Computer" (Mijn Computer). Klik tweemaal op het icoon voor toegang tot het geheugen van dit apparaat. De overdracht van gegevens en bestanden is nu voltooid.



Opmerking: Het Windows besturingssysteem bepaalt de eerst beschikbare letter als drive letter, op alfabetische volgorde. Bijvoorbeeld, in het figuur van "Removable Disk (F:)" (Verwijderbare schijf (F)), is F de eerst beschikbare letter in die rij.

Windows gebruikers kunnen een autorun venster zien wanneer het apparaat is verbonden met een computer. Om de gegevens en bestanden in het apparaat te kunnen zien, selecteer "Open folder to view files" (Open map om bestanden weer te geven). Let op dat deze afbeelding is gebaseerd op Windows XP. Voor Windows Vista/7 gebruikers, verschijnt het dialoogvenster mogelijk als "Auto Play" (Auto afspelen), ipv of "Removable Disk" (Verwijderbare schijf), zoals op onderstaande afbeelding.

S	Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard
Ţ	View a slideshow of the images using Windows Picture and Fax Viewer
	Print the pictures using Photo Printing Wizard
B	Open folder to view files using Windows Explorer

6. Het apparaat ontkoppelen

Ontkoppel nooit het apparaat wanneer het werkzaam is, dit kan een programma fout veroorzaken. Om de USB 2.0 Flash Drive veilig te verwijderen, klik op het bijgesloten hardware icoon en dan op "Stop Mass Storage Device" (Opslagmedium stoppen) zoals hieronder weergegeven alvorens het te verwijderen uit de USB poort. **Gegevensverlies** kan het resultaat zijn als dit commando niet wordt uitgevoerd.



Voor Mac OS gebruikers, lokalizeer het bijgesloten apparaat icoon en open Bestand, en klik op Uitwerpen.



Voor Linux gebruikers, controleer de specifieke versie van uw systeem over hoe het apparaat veilig te ontkoppelen.

7. Het apparaat formatteren onder Windows

Soms is het nodig om te formatteren voor betere prestaties of voor het elimineren van corrupte bestanden. In sommige gevallen, is formatteren ook vereist wanneer u het apparaat gebruikt onder een bepaald besturingssysteem voor de eerste keer. Maar, **onthoud dat alle gegevens worden gewist. Back- up voordat u begint.**

Windows besturingssytemen, XP bijvoorbeeld, levert FAT32 als de standaard formaat optie voor USB flash drive, maar niet NTFS. Maar, voor grote capaciteiten, eerder vernoemde 32GB of hoger, is NTFS een meer geschikte optie omdat het meer schijfruimte biedt. Het volgende zijn richtlijnen voor FAT32 en NTFS formaten.

FAT32

- 1. Steek het USB apparaat in een geschikte USB 2.0/3.0 poort op een computer. Het apparaat verschijnt als een icon op "My Computer" (Mijn Computer).
- Aangezien FAT32 de standaard is , open het "My Computer" (Mijn Computer) icoon en klik met rechts op het "APACER" apparaat. Selecteer dan "Format" (Formatteren).

				<u>_161</u> >
m Pervorites Tools Help				12
) - 🔰 🔎 Search 👔	Folders 🙀 🕉	K 🍤 🔟 ·		
Computer				💌 🔁 دە
Туре	Total Size	Free Space Comments		
e This Computer				
ients mie rolder				
nts File Folder				
ves				
Local Dek	29.4 GB	24.1.58		
(D:) Local Disk	7.35 GB	600 MB		
Removable Storage				
Sen				
plore				
erona.	-			
ang and security an selected files with AntiVe				
møka				
st	-			
κ py				
este Shartaut				
nane				
operties				
	Concuter Type Type Type Type Type Type Type Type	Computer Type Total Size Type Total Size Type Total Size The Todat Size The Todat Size The Todat Size Size Size Size Size Size Size Size	Conclet Type Total Sale Free Space Connector This Computer ets The Total total Table total Table Local Dak 294.469 244.160 (b) Local Dak 2.25 GB 400 MB Removable Storage Connector Table States St	Trype Total Size Proc Space Type Total Size Proc Space Inits Computer arts The Total Size The Total Size Proc Space Used Pols 254 4 65 Used Pols 254 4 65 Used Pols 254 65 Size and Pols 254 65 Removable Storage Size 400 Pile Size and Socrage Size and Pile

3. Klik op de omlaag gerichte pijl van "File System" (Bestandsysteem) en selecteer "FAT32".



Onthoud, FAT32 is aanbevolen voor USB flash drives met capaciteiten onder 32GB.

NTFS

Hoewel een standaard format optie in Windows ,is NTFS niet eens tandaard voor gebruikers. Om NTFS format in te schakelen voor USB flash drives met capaciteiten 32GB of hoger, volg de onderstaande stappen.

- 1. Klik met de rechtermuisknop op "My Computer" (Mijn Computer) en selecteer "Manage" (Beheren).
- 2. Klik op "Device Manager" (Apparaatbeheerder) en voer "Disk Drives" in in de rechterkolom.



3. Selecteer "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" en klik tweemaal om het op te roepen. Let op dat de naam "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" is bepaald door het besturingssysteem als standaard.

4. Als u "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" oproept, verschijnt het eigenschappen venster en bevindt u zich in de "General" (Algemeen) sectie. Selecteer dan "Policies" (Richtlijnen) van de werktabs bovenaan.

	Device type:	Disk drives
	Manufacturer:	(Standard disk drives)
	Location:	Location 0
This You	device is working p need to restart you is device will take a	properly. r computer before the changes you made affect.
lf you	u are having proble the troubleshooter	ms with this device, click Troubleshoot to

 Klik op "Optimize for Performance" (Optimaliseren voor uitvoering) en "OK". In Windows, de standaard is "Optimize for Quick Removal" (Optimaliseren voor snelle verwijdering).



6. Open nu "My Computer" (Mijn Computer) en klik met rechts op het USB opslagmedium. NTFS is nu beschikbaar.

Edit	View Favorites Tools Help			
ack 💌	🕗 🔹 🤔 🔎 Search 🔀 Fo	ders	> >	× 🍤 💷 ·
s 夏 M	ly Computer			
	Format Removable Disk (D:)	? ×	al Size	Free Space Comments
Store	Capacity:			
ed Do	7.32 GB	-		
's Docu	File system			
Disk	FAT32	•		
diaman.	NTFS		an mar	
il Disk i	FAT32	Interior	9.4 GB	24.2 GB
	Default allocation size			
25 WI	Volume label			
ovable				
	Format options			
	Ouick Format			
	Enable Compression			
	Create an MS-DOS startup disk			
	<u>.</u>			
	Start C	lose [

Opmerking:

De bovenstaande afbeeldingen vallen onder het Windows XP besturingssysteem.

8. Het apparaat formatteren onder Mac OS

Mac OS Apple computers komen met een ander schijfformat procedure. Volg de onderstaande procedures voor schijf formattering onder Mac besturingssystemen.

1. Steek het apparaat in een beschikbare USB 2.0/3.0 poort op de computer (Apple computer).

2. Ga naar Finder/Applications/Utilities/Disk Utility. (Finder/Applicaties/Apparaten/Schijf eenheid).

000	Disk Utility	C
149.1 GB ST3160023A5 Macintosh HD 7.3 GB USB3.0 FLASH DRIVE Media NO NAME Xoode_tools_2.1.dmg StufftsETD902.dmg StufftsETD902.dmg Mp3MacX1_6.dmg Mp3MacX1_6.dmg Mp3MacX1_6.dmg AppCleaner1.2.2.dmg	Select a disk, volume, or in	nage

 Selecteer "USB3.0 FLASH DRIVE Media" aan de linkerzijde en roep het op. De naam hangt misschien af van de versie in gebruik. Ga dan naar "Partition" (Partitie) van de gereedschapsbalk bovenaan.

00	USB3.4	0 FLASH DRIVE Media
149.1 CE ST3160023AS Macintosh H0 2.3 CE USB3.0 FASH DRIVE Media NO NANE NO NANE StuffitSTD902.dmg SuffitSTD902.dmg Mp3MacX1.6.dmg messenger702.dmg AppCleaner1.2.2.dmg	Volume Scheme: Carrent	First Ald Brace Partition RAID Restore Volume Information None:
	Split Delete	(Options) Revent Purstion

4. Klik op de omlaag pijl van "Volume Scheme" (Volume schema). Kies dan het aantal partities dat u wilt voor deze drive. Onder Mac OS, moet u minstens een partitie kiezen. U kunt een naam invoeren en u heeft diverse Format opties onder Volume informatie. "Mac OS Extended (Journaled)" (Mac OS Extended (Journal)) is de standaard en ook aanbevolen. Klik dan op "Partition" (Partitie). (Voor de USB flash drive, hoeft u maar een partitie te doen en Mac OS extended (Journaled) te kiezen.)

<u> </u>	USE	3.0 FLASH DRIVE Media
 149.1 CB ST3160023AS Macintosh HD 7.9 CB USB3.0 FLASH DRIVE Media NO NAME xcode_tools_2.1.dmg StuffiSTD902.dmg StuffiEXP10.dmg Mp3MacX1_6.dmg mcssenger702.dmg AppCleaner1.2.2.dmg 	Volume Scheme: 1 Parition Untitled 1	First Ald Erase Partition RAID Restore Volume information Name: Untitled 1 Image: Constrained of the second of t
Disk Description : US83.0 FLASH 0 Connection Tus : US8 Connection Type : External US8 Serial Number : 000000000000	Serve Media Total Capacity : 7.3 GB (7, Write Status : Read/Writ S.M.A.R.T. Status : Net Suppr	Options Revert Purition

Revisie Historie

Revisie	Datum	Omschrijving	Opmerking
1.0	1/16/2012	Officiele uitgave	
1.1	09/12/2014	Herziene systeem vereiste	



Global Presence

Taiwan (Headquarters)

Apacer Technology Inc. 1F., No.32, Zhongcheng Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan R.O.C. Tel: 886-2-2267-8000 Fax: 886-2-2267-2261 amtsales@apacer.com

Europe

Apacer Technology B.V. Science Park Eindhoven 5051 5692 EB Son, The Netherlands Tel: 31-40-267-0000 Fax: 31-40-290-0686 sales@apacer.nl

U.S.A.

Apacer Memory America, Inc. 46732 Lakeview Blvd., Fremont, CA 94538 Tel: 1-408-518-8699 Fax: 1-510-249-9551 sa@apacerus.com

China

Apacer Electronic (Shanghai) Co., Ltd Room D, 22/FL, No.2, Lane 600, JieyunPlaza, Tianshan RD, Shanghai, 200051, China Tel: 86-21-6228-9939 Fax: 86-21-6228-9936 sales@apacer.com.cn

Japan

Apacer Technology Corp. 6F, Daiyontamachi Bldg., 2-17-12, Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, 108-0023, Japan Tel: 81-3-5419-2668 Fax: 81-3-5419-0018 jpservices@apacer.com

India

Apacer Technologies Pvt Ltd, 1874, South End C Cross, 9th Block Jayanagar, Bangalore-560069, India Tel: 91-80-4152-9061/62 Fax: 91-80-4170-0215 sales_india@apacer.com